

ТЛУМАЧЕННЯ КОДІВ ПОМИЛОК

КОД	ЗНАЧЕННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
4	КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ	ПОТРІБНО ПЕРЕВІРИТИ ПРОВОДКУ НА ПРЕДМЕТ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ
10	ДЕФЕКТ У ПІДКЛЮЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАНЕЛІ	ПЕРЕВІРТЕ ЛІНІЮ ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАНЕЛІ ТА КОНТРОЛЕРА
14	НЕСПРАВНІСТЬ ДРОСЕЛЯ	ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ ЩО ДРОСЕЛЬ ПОВЕРНУВСЯ У ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕВІРТЕ НА НАЯВНІСТЬ ПОШКОДЖЕНЬ ДРОСЕЛЬ ТА ДРОСЕЛЬНУ ЛІНІЮ
15	НЕСПРАВНІСТЬ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ	ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ ЩО ГАЛЬМІВНІ РУЧКИ ПОВЕРНУЛИСЯ У ПОЧАТКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕВІРТЕ НА НАЯВНІСТЬ ПОШКОДЖЕНЬ ГАЛЬМІВНІ РУЧКИ ТА ЛІНІЇ
16	НЕСПРАВНІСТЬ ДВИГУНА	ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ ЩО ПРОВОДКА ДВИГУНА НЕ ПОШКОДЖЕНА (ДРОТИ ЖОВТОГО, ЗЕЛЕНОГО ТА СИНЬОГО КОЛЬОРІВ)
50	ПІДВИЩЕНА НАПРУГА НА ШИНІ	НАДВИСОКА НАПРУГА НА ГОЛОВНІЙ ЛІНІЇ
53	ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМИ	ПЕРЕВИЩЕНО НАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМИ
54	ФАЗОВЕ КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ	ПЕРЕВІРТЕ ФАЗОВУ ПРОВОДКУ НА ПРЕДМЕТ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ
55	ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПЕРЕГРІВ	ЗАФІКСОВАНО ПЕРЕГРІВАННЯ КОНТРОЛЕРУ НЕОБХІДНО ЗУПИНИТИСЯ ТА ДАТИ СИСТЕМІ ОХОЛОНУТИ ПОТІМ ПОТРІБНО ПЕРЕЗАПУСТИТИ САМОКАТ