




HTK-655 HTK-656 HTK-657

HTK-658 HTK-659

SKYFALL TKL PRO
MECHANICAL

ENGLISH	4
УКРАЇНСЬКА	10
POLSKI	16

Mechanical gaming keyboard without digital block Hator Skyfall TKL PRO

Security measures

HATOR uses in production only quality components and parts that comply with accepted quality standards and guarantees no defects in materials and workmanship in the equipment for the time specified on the product packaging, starting from the date of purchase in the retail network.

At the same time, please read this manual carefully before using the device, and follow these rules.

The device intended for use with household or office digital equipment is a commercial product and can be operated in the temperature range +5...+40°C and relative humidity up to 70%.

The device is designed for individual use indoors. Not intended for use with industrial equipment, as well as in production facilities.

Any changes to the device or non-standard use of the device that are not agreed with the manufacturer or the manufacturer's representative, remove from the manufacturer and seller any liability for the free warranty service and the consequences of such actions. You can not open or modify the product.

The device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless controlled by other persons responsible for their safety.

Be careful! Keep up to following safety regulations:


- The device has small parts: infant's and pets access should be limited to them;
- Use only the accessories specified by the manufacturer;
- Clean only with dry cloth or special cloths;
- Do not expose to temperatures above 60°C;
- Do not expose the device to direct sunlight for a long time, prevent liquid from entering.

Sometimes incorrect installation and use of the device can be mistaken for its malfunction.

If the device does not work correctly, contact the support at www.hator.gg or the nearest service center listed on the warranty card provided by the seller.

Specification

Appearance



Dimensions and specifications

Model	Skyfall TKL PRO
Product code	HTK-655, HTK-656, HTK-657, HTK-658, HTK-659
Dimintions	365x142x28mm
Weight	1140g
Materials	Plastic / Metal / Rubber
Type of connection	Wired USB
Polling rate	1000Hz
Operating Voltage	5V
Operating Current	150mA
Switches type	Kailh BOX Red linear
Rating	dust - IP5X
Operating Life	80 million clicks
Operating Force	45g $\pm$ 10%
Pre Travel	1.8 $\pm$ 0.4mm
Total Travel	3.6 $\pm$ 0.3mm
LED Type	RGB
Cable	1.8m
System Compatibility	Windows 7/10/11, Android, Linux and Mac OS

In the box

- Keyboard
- Cable
- Keycaps and switches puller
- User manual

Operation of the device

Use the shortcut keys and function keys for high-speed navigation, media file management and selection of keyboard functions using the Fn key.

Hotkeys for Windows		
FN Combination key	Function	Comments
FN	All the combination keys will be light on white color if press the single key "FN"	
FN + F1	Media player	
FN + F2	Volume down	
FN + F3	Volume up	
FN + F4	Mute	
FN + `~	Switch between all keys anti-ghosting and 6 keys anti-ghosting	
FN + F12	All keys lock	
FN + ESC	Restore to factory defaults	Long press in 5 second

Backlight's Settings

Key Combination	Function	Comments
FN + DEL	Full Light Mode (4 options)	
FN + HOME	Breathing backlight Mode	
FN + INSERT	Interactive light mode (5 options)	
FN + END	DIY Recording light mode	
FN + PGUP	Single backlight mode with 2 options (7 colors change incycle mode and static single light mode)	

FN + PGDW	Change the backlight direction	
FN + Prt Sc	Change to RGB light mode from single light mode	
FN + Scroll Lock	Add background light color when you are in Interactive light mode	Means you can only see the background light color after you enter into FN + INSERT
FN + Pause	Change to single light mode from RGB light mode	
FN + “← →”	Adjust backlight changing speed, left arrow key adjusts low speed while right arrow key adjust fast speed.	
FN + “↑ ↓”	Adjust backlight brightness, Up arrow key adjusts brighter backlight while down arrow key adjusts the dim backlight	
FN + Win	Windows Lock to avoid accidental touch to quit the game, delaying fighter	

To record the light setting in backlight mode

Step 1: Enter into backlight customize mode by pressing FN + END and then press FN + Backspace key, and the indicator will be twinkling;

Step 2: Choose any of the key which you want it to be light on or light off;

Step 3: Press FN + Backspace key for storage and FN + ESC for removing the setting if you need.

Macro recording

Step 1: Switch on customize mode by pressing FN + Y and Y,U,I,O,P five keys will be light on;

Step 2: Enter to custom recording mode by pressing FN + F11 and the indicator will be twinkling, and then you can choose one of key from the five keys (Y,U,I,O,P) to be your marco key for gaming by pressing FN + Y/U/I/O/P;

Step 3: Set up any keys under the key you have chosen (for example, you set «P» with 123 keys);

Step 4: Press FN + F11 for storage, then you will find that the «P» key will be shown «123» after press, but if you turn off «Y» key by pressing FN + Y, the macro key will be turn off. So, you have to turn on «Y» key by pressing FN+Y if you want to find your Macro setting keys.

Conditions of transportation and storage

The device is recommended to be stored in warehouses or in conditions similar to the storage requirements for IT equipment / electronics. The device is recommended to store at a temperature of +5°C to +40°C and humidity up to 70%. The place of storage (transportation) should be inaccessible to moisture, direct sunlight and should exclude the possibility of mechanical damage. In accordance with the terms and conditions of storage, the shelf life of the device in the manufacturer's original packaging is 10 years. If necessary, transport any kind of civil transport in the available individual consumer packaging.

General restrictions and safety

Use of the product after the end of its service life.

The estimated service life of this HATOR device is 5 years, but depends in part on the life of the installed switches. This product uses mechanical switches manufactured by Kailh Box Red, with a lifetime of 80 million pressures, the lifetime is calculated by the manufacturer based on laboratory data and the specifications of the components used, and is valid only if the user observes the rules of operation, storage and transportation of the product. In case of violation of the operating rules, the actual service life of the device can be reduced.

At the end of the life of the product, it is advisable to contact an authorized service center for preventive maintenance of the product and determine its suitability for further operation. Works on the preventive maintenance of the product and its diagnostics are performed by authorized service centers on a paid basis.

Utilization and protection of the environment

The rules for disposal of this product differ from the rules for disposing of household waste. Unlike household waste, the product should be handed over to the appropriate point of reception of electrical and electronic equipment for processing. This contributes to the conservation of natural resources. By observing the rules for the disposal of the product, you prevent possible negative consequences for the environment and human health caused by improper processing. Transfer the device to a specialized waste collection and disposal center or contact the seller from whom the device was purchased.

Competent people will send this device to environmentally safe recycling. For improper disposal of waste, fines are provided in accordance with the legislation in force in the country where the device is sold.

Warranty

If the user observes the rules of operation, and taking into account the warnings set out in this user manual, the device ensures safety during use, does not cause harmful effects to the environment and people, and is suitable for operation. The device has a warranty period of operation - 24 months from the moment of purchase and without taking into account the time spent in repair (subject to compliance with the rules of operation). The right to a warranty is granted upon filling out the information on the warranty card provided at the time of sale. For more detailed information about the products, as well as with questions and offers, contact the address indicated below.

Instructions for use:

- Product cannot be opened or modified
- Do not disassemble the device or attempt to service it
- If the product is in an environment whose temperature exceeds the permissible range, turn off the device and wait until the operating temperature stabilizes within the specified range.
- Do not allow liquid to fall on the product
- Use the product only with certified signal sources

Violation of the operating rules may lead to the loss of the ability to operate the equipment and the loss of the warranty.

If the product doesn't work properly, contact HATOR support.

The warranty is in addition to the rights granted under local consumer laws. Its conditions may differ depending on the country.

Some forms of exercising consumer rights when ensuring product warranty obligations can be performed through retail outlets (including online stores), which, in turn, are fully responsible for compliance with consumer rights protection laws.

Supplier / Importer in EU:

HATOR Gaming B.V., Address: Prins Hendrikkade 21-E, 1012TL,
Amsterdam, The Netherlands, sales@hator.gg

Механічна ігрова клавіатура без цифрового блоку Hator Skyfall TKL PRO

Заходи безпеки

Компанія HATOR використовує у виробництві лише якісні компоненти та частини, що відповідають прийнятим стандартам якості та гарантують відсутність дефектів матеріалів і виробничого браку в устаткуванні упродовж часу, зазначеного на упаковці продукту, починаючи з дати придбання у роздрібній мережі.

Водночас, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією пристрою, та дотримуйтесь наведених правил.

Цей пристрій, призначений для використання з побутовим або офісним цифровим обладнанням, є комерційним виробом і може експлуатуватися в температурному діапазоні +5...+40°C та відносній вологості до 70%.

Пристрій призначений для індивідуального використання у приміщенні. Не призначений для використання з промисловим обладнанням, а також на виробничих об'єктах. Будь-які зміни пристрою або його нестандартне використання пристрою, не узгоджені з виробником або представником виробника, знімають з виробника і продавця будь-яку відповідальність за безкоштовний гарантійний сервіс та наслідки таких дій.

Не можна відкривати або модифікувати виріб. Пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.


Будьте уважні! Під час експлуатації дотримуйтесь наступних правил:

- Пристрій має дрібні частини, тому доступ дітей та домашніх тварин до них має бути обмежено;
- Використовуйте тільки ті аксесуари, що зазначені виробником;
- Чистьте пристрій лише сухою ганчіркою або спеціальними серветками;
- Не піддавайте впливу температури понад 60°C;
- Не залишайте пристрої під дією прямих сонячних променів на довгий час, запобігайте потраплянню рідини.

Помилки, допущені при встановленні та експлуатації пристрою, іноді можуть бути прийняті за його несправність. Якщо пристрій працює неправильно, зверніться до служби підтримки на www.hator.gg або до найближчого сервісного центру, вказаного у гарантійному талоні, що надається продавцем.

Специфікація

Зовнішній вигляд



Розміри і специфікації

Модель:	Skyfall TKL PRO
Код товару:	HTK-655, HTK-656, HTK-657, HTK-658, HTK-659
Габаритні розміри	365x142x28мм
Вага	1140г
Матеріали:	Пластик / Метал / Гума
Тип під'єднання:	Дротове USB
Частота опитування:	1000Гц
Напруга живлення:	5В
Сила струму:	350мА
Тип перемикачів:	Kailh BOX Red (лінійні)
Клас захисту:	пил - IP5X
Життєвий цикл:	80 мільйонів натискань
Сила натискання:	45 ±10%гс
Хід до спрацювання:	1.8 ±0.4мм
Загальний хід:	3.6 ±0.3мм
Колір підсвітки:	Діоди повного спектру RGB
Довжина кабелю:	1.8м
Підтримка операційних систем:	Windows 7/10/11, Android, Linux та Mac OS

Комплектація

- Клавіатура
- Ключ для кейкапів та перемикачів
- Кабель
- Інструкція

Експлуатація пристрою

Використовуйте клавіші швидкого доступу та функціональні клавіші для швидкої навігації, керування медіа файлами та вибору функцій клавіатури за допомогою клавіші Fn.

Гарячі клавіші для Windows		
Комбінація клавіш	Функція	Коментарі
FN	Підсвічуються білим кольором усі доступні для виконання комбінації клавіш	
FN + F1	Медійний програвач	
FN + F2	Зменшити гучність	
FN + F3	Збільшити гучність	
FN + F4	Вимкнути звук	
FN + `~	Перемикання між режимом 6KRO та NKRO одночасного натискання клавіш	
FN + F12	Відключення усіх клавіш клавіатури (дитячий замок)	
FN + ESC	Скидання на фабричні налаштування	Утримувати впродовж 5 секунд

Налаштування підсвічування

Комбінація клавіш	Функція	Коментарі
FN + DEL	Режим повного підсвічування (4 варіанти)	
FN + HOME	Режим пульсації підсвічування	
FN + INSERT	Інтерактивний режим підсвічування (5 варіантів)	
FN + END	Індивідуальне налаштування підсвічування	

FN + PGUP	Режим монотонного підсвічування з двома варіантами (циклічна зміна 7 кольорів та статичне підсвічування)	
FN + PGDW	Зміна напрямку підсвічування	
FN + Prt Sc	Перемикання в RGB режим з монотонного підсвічування	
FN + Scroll Lock	Додати фоновий колір підсвічування (у інтерактивному режимі підсвічування)	Колір видно лише у інтерактивному режимі підсвічування, який вмикається комбінацією FN + INSERT
FN + Pause	Перемикання в режим монотонного підсвічування з RGB режиму	
FN + “← →”	Регулювання швидкості ефектів підсвічування. Ліва стрілка зменшує швидкість, права стрілка збільшує швидкість	
FN + “↑ ↓”	Регулювання яскравості підсвічування. «Стрілка вгору» підвищує яскравість, а «стрілка вниз» зменшує яскравість	
FN + Win	Вимикання клавіші Win щоб уникнути випадкового виходу з ігор	

Запис налаштувань підсвічування

Крок 1: Увійдіть у режим налаштування підсвічування, натиснувши клавіші FN + End, а потім натисніть FN + Backspace – індикатор почне блимати;

Крок 2: Виберіть будь-яку клавішу, підсвітку якої ви хочете ввімкнути або вимкнути;

Крок 3: Натисніть клавішу FN + Backspace для збереження налаштування та FN + ESC для видалення налаштування

Запис макросів

Крок 1: Увімкніть режим налаштування, натиснувши FN + Y, і підсвічування п'яти клавіш «Y», «U», «I», «O», «P» буде увімкнене;

Крок 2: Увійдіть у спеціальний режим запису, натиснувши FN + F11, і індикатор почне блимати, а потім ви зможете вибрати одну з п'яти клавіш (Y, U, I, O, P), яка буде вашою клавішею макрокоманди для ігор, натиснувши поєднання FN + Y/U/I/O/P;

Крок 3: Налаштуйте будь-які команди під клавішу, яку ви обрали (наприклад ви обрали кнопку «P» та натиснули 1, 2, 3);

Крок 4: Натисніть FN + F11 для збереження налаштувань. Наприклад, кнопка «P» буде друкувати «123» після натискання. Але, якщо ви відключите макрокоманди натиснувши FN + Y, клавіша «P» у макрорежимі працюувати не буде (а буде друкувати P, як звичайно). Щоб включити виконання макрокоманд, потрібно знову натиснути FN + Y.

Умови транспортування та зберігання

Пристрій рекомендується зберігати на складах або в умовах, подібних вимогам по зберіганню ІТ обладнання/електроніки. Цей пристрій рекомендується зберігати при температурі від +5°C до +40°C і вологості повітря до 70%. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для вологи, прямого сонячного світла і повинно виключати можливість механічного пошкодження. Термін зберігання за відповідних умов та в оригінальному пакуванні, становить 10 років. У разі потреби, транспортуйте будь-яким видом цивільного транспорту в оригінальній упаковці.

Загальні обмеження та безпека

Використання виробу після закінчення строку служби.

Розрахунковий термін служби даного пристрою HATOR становить 5 років, але частково залежить від терміну служби встановлених перемикачів. У цьому пристрої використовуються механічні перемикачі, виробництва Kailh Box Red, тривалість служби яких становить 80 мільйонів натискань. Тривалість служби клавіатури розрахована виробником на базі лабораторних даних та специфікацій застосованих комплектуючих, і діє виключно при дотриманні споживачем правил експлуатації, зберігання й транспортування виробу. У разі порушення правил експлуатації, фактичний термін служби пристрою може скоротитися. По закінченні строку служби виробу, бажано звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Утилізація та захист навколишнього середовища

Правила утилізації даного виробу відрізняються від правил утилізації побутових відходів. На відміну від побутових відходів, виріб слід здати до відповідного пункту прийому електричного й електронного устаткування з метою переробки. Це сприяє збереженню природних ресурсів. Забезпечуючи належну утилізацію виробу, ви запобігаєте ймовірним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей, спричиненим неправильною переробкою. Здайте пристрій до спеціалізованого центру збору й утилізації відходів або зверніться до продавця, у якого було придбано даний пристрій. Компетентні організації відправлять даний пристрій на безпечну для довкілля переробку. За неправильну утилізацію відходів передбачені штрафи відповідно до діючого законодавства

країни у якій було придбано пристрій.

Гарантії виробника

При дотриманні користувачем правил експлуатації, та з урахуванням застережень, викладених у цьому посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку при використанні, не наносить шкідливої дії довкіллю і людині, та є придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації - 24 місяця з моменту придбання та без урахування часу перебування в ремонті (при дотриманні правил експлуатації). Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що надається під час продажу. Для отримання більш детальної інформації про продукцію, а також з питаннями та пропозиціями звертайтеся за адресою вказаною нижче.

Вказівки з експлуатації:

- Не можна відкривати або модифікувати продукт
- Не розбирайте пристрій і не намагайтеся виконати його обслуговування
- Якщо виріб перебуває в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
- Не допускайте потрапляння на виріб рідини
- Використовуйте виріб лише із сертифікованими джерелами сигналу

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати можливості експлуатації обладнання та втрати гарантії.

Якщо продукт працює неналежним чином, зверніться до служби підтримки HATOR. Гарантія є доповненням до прав, наданих відповідно до місцевих законів про права споживача. Її умови можуть відрізнятися в залежності від країни.

Деякі форми реалізації прав споживача при забезпеченні гарантійних зобов'язань по продукту можуть виконуватися через точки роздрібною торгівлі (в тому числі онлайн-магазини), які, в свою чергу, несуть повну відповідальність за додержання норм законодавства щодо захисту прав споживача.

Постачальник / Імпортёр в Україні:

ТОВ «НВФ «ЕЛЕТЕК ЛТД» Адреса: вул. Дегтярівська, 33а,
м. Київ, Україна, dealer@eletек.ua

Mechaniczna klawiatura gamingowa bez bloku numerycznego Hator Skyfall TKL PRO

Środki Bezpieczeństwa

HATOR wykorzystuje w produkcji wyłącznie wysokiej jakości komponenty i części spełniające przyjęte normy jakości i gwarantuje brak defektów materiałowych i wykończeniowych sprzętu na czas podany na opakowaniu produktu, począwszy od daty zakupu w sieci detalicznej.

Jednocześnie prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia oraz o stosowanie się do poniższych zasad.

Urządzenie przeznaczone do użytku z domowym lub biurowym wyposażeniem cyfrowym stanowi produkt komercyjny i może być użytkowane w zakresie temperatur +5...+40°C oraz wilgotności względnej do 70%.

Urządzenie zaprojektowano do użytku osobistego wewnątrz pomieszczeń. Nie używać ze sprzętem przemysłowym ani w zakładach produkcyjnych. Wszelkie modyfikacje urządzenia bądź niestandardowe użytkowanie urządzenia niezgodnione z producentem lub przedstawicielem producenta zwalniają producenta i sprzedawcę ze wszelkiej odpowiedzialności za darmowy serwis gwarancyjny oraz konsekwencje takich działań.

Zabrania się otwierać lub modyfikować produkt.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, o ile nie znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

Bądź ostrożny! Przestrzegaj następujących zasad bezpieczeństwa:


- Urządzenie zawiera drobne części: trzymać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych;
- Używać wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta;
- Czyścić wyłącznie suchą szmatką lub szmatkami specjalistycznymi;
- Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 60°C;

Nie wystawiać na długotrwałe działanie bezpośrednich promieni słonecznych, nie dopuszczać do dostania się do środka płynów.

Czasami nieprawidłowa instalacja i użytkowanie urządzenia mogą błędnie zostać uznane za jego usterkę. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze wsparciem technicznym pod adresem www.hator.gg bądź najbliższym centrum serwisowym wymienionym na karcie gwarancyjnej dostarczonej przez sprzedawcę.

Specyfikacja

Wygląd zewnętrzny



Wymiary i specyfikacje

Model	Skyfall TKL PRO
Kod produktu	HTK-655, HTK-656, HTK-657, HTK-658, HTK-659
Dimentionions	365x142x28mm
Weight	1140g
Materiały	Plastik / Metal / Guma
Typ połączenia	Kabel USB
Częstotliwość próbkowania	1000Hz
Napięcie robocze	5V
Prąd roboczy	150mA
Typ przełączników	Kailh BOX czerwony liniowy
Klasa Zaskhistu	pył - IP5X
Wytrzymałość mechanizmu klawisza	80 milionów kliknięć
Siła nacisku	45g $\pm$ 10%
Niepozorny punkt aktywacji	1.8 $\pm$ 0.4mm
Wysokość punktu aktywacji	3.6 $\pm$ 0.3mm
Typ diod LED	RGB
Kabel	1.8m
Kompatybilne systemy	Windows 7/10/11, Linux, Android i Mac OS

Kompletowanie

- Klawiatura
- Kable
- Kluczyk do usuwania keycapów i switche
- Instrukcja

Obsługa urządzenia

Używaj skrótów klawiaturowych i klawiszy funkcyjnych do szybszej nawigacji, zarządzania plikami mediów i wyboru funkcji klawiatury przy pomocy klawisza Fn.

Klawisze skrótu w systemach Windows		
Skróty klawiaturowe	Funkcja	Komentarze
FN	Wszystkie dostępne kombinacje klawiszy są podświetlone na biało	
FN + F1	Odtwarzacz multimedialny	
FN + F2	Zmniejsz głośność	
FN + F3	Zwiększ głośność	
FN + F4	Wycisz	
FN + ~	Przełączanie między trybami 6KRO i NKRO jednoczesnego naciśnięcia klawiszy	
FN + F12	Wyłączanie wszystkich klawiszy klawiatury (blokada dziecięca)	
FN + ESC	Reset do ustawień fabrycznych	Przytrzymaj przez 5 sekund

Ustawienia Podświetlenia

Skróty klawiaturowe	Funkcja	Komentarze
FN + DEL	Tryb pełnego podświetlenia (4 opcje)	
FN + HOME	Tryb tętnienia podświetlenia	
FN + INSERT	Interaktywny tryb podświetlenia (5 opcji)	
FN + END	Indywidualne ustawienie podświetlenia	

FN + PGUP	Tryb monotonnego podświetlenia z dwiema opcjami (cykliczna zmiana 7 kolorów i statyczne podświetlenie)	
FN + PGDW	Zmiana kierunku podświetlenia	
FN + Prt Sc	Przełączenie trybu RGB z monotonnego podświetlenia	
FN + Scroll Lock	Dodaj kolor tła podświetlenia gdy jesteś w interaktywnym trybie światła	Oznacza, że możesz zobaczyć tylko kolor tła po wejściu w FN + INSERT
FN + Pause	Przełączenie trybu monotonnego podświetlenia z trybu RGB	
FN + "← →"	Regulacja prędkości efektów podświetlenia. Lewa strzałka zmniejsza prędkość, prawa strzałka zwiększa prędkość	
FN + "↑ ↓"	Regulacja jasności podświetlenia. „Strzałka w górę” zwiększa jasność, a „strzałka w dół” zmniejsza jasność	
FN + Win	Wyłączenie klawisza Win, aby uniknąć przypadkowego wyjścia z gier	

Zapisywanie ustawień podświetlenia

Krok 1: Przejdź do trybu ustawienia podświetlenia, naciskając FN + END, a następnie naciśnij klawisz FN + Backspace, a wskaźnik zacznie migać;

Krok 2: Wybierz dowolny klawisz, którego podświetlenie chcesz włączyć lub wyłączyć;

Krok 3: Naciśnij klawisz Fn + Backspace, aby zapisać ustawienie i Fn + ESC, aby usunąć ustawienie.

Zapisywanie makr

Krok 1: Włącz tryb ustawień, naciskając FN + Y, a podświetlenie pięciu klawiszy «Y», «U», «I», «O», «P» zostanie włączone;

Krok 2: Wejdź w specjalny tryb nagrywania, naciskając FN + F11, a wskaźnik zacznie migać, a następnie możesz wybrać jeden z pięciu klawiszy (Y, U, I, O, P), który będzie przyciskiem makra do gier, naciskając kombinację FN + Y/U/I/O/P;

Krok 3: Dostosuj dowolne polecenia do wybranego klawisza (na przykład ustawiasz «P» za pomocą 123 klawiszy)

Krok 4: Naciśnij FN + F11, aby zapisać ustawienia, wtedy przekonasz się, że klawisz «P» zostanie wyświetlony «123» po naciśnięciu, ale jeśli wyłączysz klawisz «Y» przez naciśnięcie FN + Y, klawisz makro zostanie wyłączony. Musisz więc włączyć klawisz «Y», naciskając FN + Y, jeśli chcesz znaleźć klawisze ustawień makr.

Warunki transportu i przechowywania

Zaleca się przechowywać urządzenie w magazynach bądź w warunkach podobnych do wymogów przechowywania sprzętu komputerowego / elektroniki. Urządzenie zaleca się przechowywać w temperaturze od +5°C do +40°C oraz w wilgotności do 70%. Miejsce przechowywania (transportu) powinno być chronione przed wilgocią, bezpośrednim światłem słonecznym i powinno wykluczać możliwość uszkodzeń mechanicznych. Zgodnie z zasadami i warunkami przechowywania, okres trwałości urządzenia w oryginalnym opakowaniu producenta wynosi 10 lat. W razie konieczności transportować środkami transportu cywilnego w dostępnym opakowaniu konsumenckim.

Ogólne ograniczenia i środki bezpieczeństwa

Korzystanie z produktu po zakończeniu okresu użytkowania

Szacowany okres użytkowania niniejszego urządzenia HATOR wynosi 5 lat, lecz częściowo zależy on od żywotności zainstalowanych przełączników. Produkt ten wykorzystuje przełączniki mechaniczne firmy Kailh Box Red, o żywotności 80 milionów uderzeń, żywotność obliczona została przez producenta w oparciu o dane laboratoryjne i specyfikacje użytych komponentów, i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkownik przestrzega zasad obsługi, przechowywania i transportu produktu. W razie naruszenia zasad obsługi faktyczny okres użytkowania urządzenia może być krótszy. Pod koniec okresu użytkowania produktu zaleca się skontaktować z autoryzowanym centrum serwisowym w sprawie konserwacji zapobiegawczej produktu i określić jego przydatność do dalszego użytkowania. Prace nad konserwacją zapobiegawczą produktu oraz jego diagnostyką wykonywane są odpłatnie przez autoryzowane centra serwisowe.

Utylizacja i ochrona środowiska

Zasady utylizacji niniejszego produktu różnią się od zasad utylizacji odpadów domowych. W przeciwieństwie do odpadów domowych, produkt powinien zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu przetworzenia. Pomaga to oszczędzać zasoby naturalne. Przestrzegając zasad utylizacji produktu zapobiegasz możliwym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia powodowanym przez nieprawidłowe przetwarzanie. Przekaż urządzenie do specjalistycznego centrum zbiórki i utylizacji odpadów bądź skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Odpowiednie osoby wyślą urządzenie do przyjaznego środowiska recyklingu. Za nieprawidłową utylizację odpadów przewidziane są grzywny zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa w kraju, w którym urządzenie zostało sprzedane.

Gwarancje producenta

Jeśli użytkownik przestrzega zasad obsługi i uwzględnia ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, urządzenie zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania, nie powoduje szkodliwych skutków dla środowiska i ludzi oraz nadaje się do eksploatacji. Urządzenie posiada gwarancję działania - 24 miesiące od momentu zakupu i bez uwzględnienia czasu naprawy (z zastrzeżeniem przestrzegania zasad eksploatacji). Uprawnienie do gwarancji następuje po wypełnieniu danych zawartych w karcie gwarancyjnej dostarczonej w momencie sprzedaży. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o produktach, pytań i ofert prosimy o kontakt pod wskazanym poniżej adresem.

Instrukcja użycia:

- Produkt nie może być otwierany ani modyfikowany
- Nie demontuj urządzenia ani nie próbuj go naprawiać
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku, w którym temperatura przekracza dopuszczalny zakres, wyłącz urządzenie i poczekaj, aż temperatura pracy ustabilizuje się w określonym zakresie.
- Nie pozwól, aby płyn dostał się na produkt
- Używaj produktu tylko z certyfikowanymi źródłami sygnału

Naruszenie zasad eksploatacji może spowodować utratę możliwości obsługi sprzętu oraz utratę gwarancji.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HATOR.

Gwarancja jest dodatkiem do praw przyznanych na mocy lokalnych przepisów konsumenckich. Jej warunki mogą się różnić w zależności od kraju.

Niektóre formy realizacji praw konsumenta przy zapewnieniu wykonania obowiązków gwarancyjnych na produkt mogą być realizowane za pośrednictwem punktów sprzedaży detalicznej (w tym sklepów internetowych), które z kolei ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie praw konsumentów.

Dostawca / Importer do UE:

HATOR Gaming B.V., Adres: Prins Hendrikkade 21-E, 1012TL, Amsterdam, The Netherlands, sales@HATOR.gg

