

ПРИ ВИНИКНЕННІ ПРОБЛЕМ ІЗ ПІДКЛЮЧЕННЯМ  
КЛАВІАТУРИ **HATOR** ДО КОНСОЛЕЙ **SONY PLAYSTATION**,  
СПРОБУЙТЕ ВСТАНОВИТИ ОНОВЛЕННЯ,  
СКОРИСТАВШИСЬ ВІДПОВІДНИМ ФАЙЛОМ:

## **HATOR ROCKFALL TKL МЕСНА**

\*ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ПОТРІБНО ОBOB'ЯЗКОВО ПІД'ЄДНАТИ  
КЛАВІАТУРУ ДО ПК АБО НОУТБУКУ З ОС WINDOWS,  
А ТАКОЖ ВІДКЛЮЧИТИ ВСІ ІНШІ КЛАВІАТУРИ.