

ПРИ ВИНИКНЕННІ ПРОБЛЕМ ІЗ ПІДКЛЮЧЕННЯМ
КЛАВІАТУРИ **HATOR** ДО КОНСОЛЕЙ **SONY PLAYSTATION**,
СПРОБУЙТЕ ВСТАНОВИТИ ОНОВЛЕННЯ, СКОРИСТАВШИСЬ
ВІДПОВІДНИМ ФАЙЛОМ:

HATOR SKYFALL TKL PRO

*ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ПОТРІБНО ОBOB'ЯЗКОВО ПІД'ЄДНАТИ
КЛАВІАТУРУ ДО ПК АБО НОУТБУКУ З ОС WINDOWS, А ТАКОЖ
ВІДКЛЮЧИТИ ВСІ ІНШІ КЛАВІАТУРИ.